
Tracking error. antenna 1 file _on-axis - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 2 file _on-axis - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 3 file _on-axis - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 4 file _on-axis - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 5 file _on-axis - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 1 file _plusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 2 file _plusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 3 file _plusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 4 file _plusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 5 file _plusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 1 file _minusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 2 file _minusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 3 file _minusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 4 file _minusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 5 file _minusaz - aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 1 file _plusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 2 file _plusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 3 file _plusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 4 file _plusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 5 file _plusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 1 file _minusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 2 file _minusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 3 file _minusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 4 file _minusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)


Tracking error. antenna 5 file _minusel – aug04
arcseconds
UT (hrs)